

Transfer Utility

インストールガイド

Jp

Installation Guide

En

Guide d'Installation

Fr

Guía de instalación

Es



PIXELA 社製のソフトウェア * を使うと、撮影した映像をパソコンに保存したり、音楽ファイルを SD メモリーカードなどに書き出すことができます。

* Windows® 専用です。

インストールする前に

使用できる機能の概要については、下の一覧表をご覧ください。また、ソフトウェアをインストールする前に、Transfer Utility の取扱説明書 * をご覧の上、Transfer Utility で「できること」の詳細と、動作環境をご確認ください。

* 各ソフトウェアディスクの [¥Manual¥Japanese] フォルダの中に PDF ファイルとして収納されています。PDF をご覧いただくには、Adobe® Reader® 6 以降が必要です。

主なシステム要件

- Windows 7/Windows Vista (SP1 または SP2)
Intel® Pentium® 4/2.4 GHz 以上、または Intel® Celeron® D/3.0 GHz 以上
- Windows XP SP3 (32 bit 版のみ)
Intel® Pentium® 4/1.49 GHz 以上、または Intel® Celeron®/1.7 GHz 以上

Jp
02

ソフトウェアをインストールするときは

インストールの操作手順については、Transfer Utility の取扱説明書 (PDF ファイル) をご覧ください。

利用可能な機能	
	映像ファイルをパソコンに取り込む
	YouTube にアップロードする
	映像ファイルを SD メモリーカードなどに書き出す
	音楽ファイルを SD メモリーカードなどに書き出す

Windows users only: The supplied software offers a convenient way to save your movies to a computer and transfer music files to a memory card.

Before you install the software

The supplied software features the following options:

- Save movies on the computer
- Upload movies to the Web
- Transfer movies back to a memory card
- Transfer music files (background music) to a memory card

For more details, check the **Transfer Utility** Software Guide, a PDF file* in the [Manual\English\] folder of the supplied software CD-ROM. See *What you can do with Transfer Utility* for available options and *System requirements* for the system requirements before installing the software.

* Adobe® Reader® 6 or later is required to view the PDF file.

Minimum system requirements:

- Windows 7, Windows Vista SP1 or SP2
Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz / Intel® Celeron® D 3.0 GHz
- Windows XP SP3 (32-bit only)
Intel® Pentium® 4, 1.49 GHz / Intel® Celeron® 1.7 GHz

Installing the software

See *Installation* in the **Transfer Utility** Software Guide (PDF file) for step-by-step installation instructions.

Utilisateurs Windows uniquement : le logiciel fourni offre une façon pratique de sauvegarder vos séquences vidéo sur un ordinateur et de transférer des fichiers musicaux sur une carte mémoire.

Avant d'installer le logiciel

Le logiciel fourni possède les options suivantes:

- Sauvegarder des séquences vidéo sur l'ordinateur
- Télécharger des séquences vidéo sur le Web
- Transférer de nouveau des séquences vidéo sur une carte mémoire
- Transférez des fichiers musicaux (musique de fond) sur une carte mémoire

Pour plus de détails, consultez le guide du logiciel **Transfer Utility**, un fichier PDF* se trouvant dans le dossier [Manual\French\] du CD-ROM du logiciel fourni. Consultez *Que pouvez-vous faire avec Transfer Utility* pour connaître les options disponibles et *Configuration système requise* pour connaître la configuration requise avant d'installer le logiciel.

* Adobe® Reader® 6 ou supérieur est requis pour afficher le fichier PDF.

Conditions système minimales :

- Windows 7, Windows Vista SP1 ou SP2
Intel®Pentium® 4, 2,4 GHz / Intel®Celeron® D 3,0 GHz
- Windows XP SP3 (32-bits seulement)
Intel®Pentium® 4, 1,49 GHz / Intel®Celeron® 1,7 GHz

Installation du logiciel

Consultez *Installation* dans le guide du logiciel de **Transfer Utility** (fichier PDF) pour connaître les instructions d'installation étape par étape.

Usuarios de Windows solamente: el software suministrado ofrece una manera práctica de guardar las películas en un ordenador y de transferir archivos de música a una tarjeta de memoria.

Antes de instalar el software

El software suministrado cuenta con las siguientes opciones:

- Guardar películas en el ordenador
- Cargar películas en la Web
- Volver a transferir películas a una tarjeta de memoria
- Transferir archivos de música (música de fondo) a una tarjeta de memoria

Para obtener más información, consulte la Guía de software **Transfer Utility**, un archivo PDF* que se encuentra en la carpeta [Manual\Spanish\] del CD-ROM de software suministrado. Consulte *Qué se puede hacer con Transfer Utility* para obtener las opciones disponibles y *Requisitos del sistema* para conocer los requisitos del sistema antes de instalar el software.

* Se requiere Adobe® Reader® 6 o posterior para poder visualizar el archivo PDF.

Requisitos del sistema mínimos:

- Windows 7, Windows Vista SP1 o SP2
Intel®Pentium® 4 a 2,4 GHz / Intel®Celeron® D a 3,0 GHz
- Windows XP SP3 (sólo de 32 bits)
Intel®Pentium® 4 a 1,49 GHz / Intel®Celeron® a 1,7 GHz

Instalación del software

Consulte *Instalación* en la Guía de software **Transfer Utility** (archivo PDF) para obtener las instrucciones de instalación paso a paso.

お問い合わせ先

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

 **0120-727-231** (無料)

※PHS や携帯電話からおかけの場合や

フリーダイヤルをご利用できない場合

TEL : 06-6633-2990 FAX : 06-6633-2992

受付時間：月曜日～日曜日10:00～18:00（年末年始、祝日を除く）

USA and Canada

 +1-800-458-4029 (toll-free)

 English

Europe

United Kingdom • Deutschland • France • España

 +800-1532-4865 (toll-free • gebührenfrei •
numéro vert (appel gratuit) • llamada gratuita)

 English, Deutsch, Français, Español

Other Countries in Europe

 +44-1489-564-764

 English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands

Asia

Philippines

 +63-2-438-0090

 English

China (中国)

 10800-163-0014

 中文